





Relés de Sobrecarga Térmicos 3US

Tabela de Seleção

Para acoplar em contatores 3TS

Relés de sobrecarga 3US50 a 3US58 com

- Contatos auxiliares 1 NA + 1 NF
- RESET manual/automático
- Indicador de comutação
- Terminal de conexão para a bobina do contator
- Sensibilidade a falta de fase

Para contator	Faixa de ajuste ¹⁾ A	Código do produto	Peso aprox. kg
Relés de sobrecarga térmicos			
	3TS29 até 3TS32	0,4 ... 0,63	3US50 00-0G 0,140
		0,63 ... 1	3US50 00-0J 0,140
		1 ... 1,6	3US50 00-1A 0,140
		1,6 ... 2,5	3US50 00-1C 0,140
		2,5 ... 4	3US50 00-1E 0,140
		4 ... 6,3	3US50 00-1G 0,140
		6,3 ... 10	3US50 00-1J 0,140
		8 ... 12,5	3US50 00-1K 0,140
12,5 ... 18	3US50 00-2L 0,140		
	3TS33,3TS34	6,3 ... 10	3US55 00-1J 0,200
		10 ... 16	3US55 00-2A 0,200
		16 ... 25	3US55 00-2C 0,200
		25 ... 32	3US55 00-2N 0,200
	3TS35, 3TS36	16 ... 25	3US56 00-2C 0,200
		25 ... 36	3US56 00-2Q 0,200
		36 ... 45	3US56 00-8M 0,200
	3TS47 até 3TS50	40 ... 57	3US58 00-2T 0,400
		57 ... 70	3US58 00-2V 0,400
		70 ... 88	3US58 00-8W 0,400
		88 ... 105 ²⁾	3US58 00-8X 0,400

Acessórios

Para Relés de sobrecarga	Código do produto	Peso aprox. kg
Suportes individuais		
3US50	3US1950-8	0,050
3US55	3US1955-8	0,050
3US56	3US1956-8	0,132
3US58	3US1958-8	0,164

